



Россия Воронеж ■ www.enkor.ru ■ Артикул 49035

ООО «ЭНКОР-Инструмент-Воронеж»

# АДАПТЕР - УДЛИНИТЕЛЬ РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Уважаемый покупатель!

Вы приобрели Адаптер-удлинитель, изготовленный в КНР под контролем специалистов ООО «ЭНКОР-Инструмент-Воронеж». Перед вводом в эксплуатацию адаптера-удлинителя внимательно прочтите настоящее «Руководство».

## СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ
2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
3. КОМПЛЕКТНОСТЬ
4. УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
5. УСТРОЙСТВО
6. РАБОТА С УСТРОЙСТВОМ
7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
- 7.1. Общее обслуживание
- 7.2. Хранение и транспортировка
- 7.3. Критерий предельного состояния
- 7.4. Утилизация
8. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ
9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
10. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ  
ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

**ВНИМАНИЕ!** Ознакомьтесь со всеми указаниями мер безопасности и инструкциями. Несоблюдение указаний и инструкций может привести к поражению электрическим током, пожару и (или) серьезным повреждениям.

Сохраните все предупреждения и инструкции, чтобы можно было обращаться к ним в дальнейшем.

Настоящее «Руководство» предназначено для изучения и правильной эксплуатации адаптера-удлинителя модели АК1835.

### 1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

- 1.1. Адаптер-удлинитель модели АК1835 (далее удлинитель, устройство) предназначен для временного подключения электрических аккумуляторных машин с номинальным напряжением питания 18В в местах стационарного их использования к аккумуляторным батареям напряжением 18В конструктивно совместимых машинами и адаптером-удлинителем.
- 1.2. Данный адаптер-удлинитель является технически сложным товаром, предназначенным для бытового и промышленного применения.
- 1.3. Адаптер-удлинитель предназначен для работы с батареями с номинальным напряжением 18В конструктивно совместимых с электронным инструментом серии «Аккумастер».
- 1.4. Адаптер-удлинитель предназначен для эксплуатации и хранения в следующих условиях:
  - температура окружающей среды от 1° до 35° С;
  - относительная влажность воздуха до 80% при температуре 25° С.
- 1.5. Приобретая адаптер-удлинитель, проверьте его работоспособность и комплектность. Обязательно требуйте от продавца заполнения гарантийного талона устройства, дающего право на бесплатное устранение заводских дефектов в период гарантийного срока. В этом документе продавцом указывается дата продажи устройства, ставится штамп

### ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

КОРЕШОК № 2	КОРЕШОК № 1
На гарантийный ремонт адаптера-удлинителя АК 1835 зав. № ..... изъят «.....» ..... 201..... года Ремонт произвел .....	На гарантийный ремонт адаптера-удлинителя АК 1835 зав. № ..... изъят «.....» ..... 201..... года Ремонт произвел .....
----- линия отреза -----	
<b>Гарантийный талон</b> ООО «ЭНКОР - Инструмент - Воронеж», Россия, 394006, г. Воронеж, пл. Ленина, 8.	
<b>ТАЛОН № 2</b> На гарантийный ремонт адаптера-удлинителя АК 1835 зав. № .....	
Продан ..... наименование торгового предприятия	Продан ..... наименование торгового предприятия
Дата «.....» ..... 201 ..г ..... подпись продавца	Дата «.....» ..... 201 ..г ..... подпись продавца
Владелец адрес, телефон .....	Владелец адрес, телефон .....
Выполнены работы по устранению дефекта .....	
Дата «.....» ..... 201 ..г ..... подпись механика	Дата «.....» ..... 201 ..г ..... подпись механика
Владелец ..... личная подпись	Владелец ..... личная подпись
Утверждаю: ..... руководитель ремонтного предприятия	Утверждаю: ..... руководитель ремонтного предприятия
наименование ремонтного предприятия или его штамп	наименование ремонтного предприятия или его штамп
Дата «.....» ..... 201 ..г ..... личная подпись	Дата «.....» ..... 201 ..г ..... личная подпись
Место для заметок	Место для заметок

магазина и разборчивая подпись или штамп продавца.  
**ВНИМАНИЕ.** После продажи адаптера-удлинителя претензии по комплектности не принимаются.

## 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1. Основные параметры адаптера-удлинителя приведены в таблице 1.  
Таблица 1.

Технические параметры	Значения
Входное напряжение, В	18
Род тока	Постоянный
Выходное напряжение, В	18
Род тока	Постоянный
Длина кабеля удлинителя, м	0,8 / 2
Масса, кг	0,27
Артикул	49035

В связи постоянным совершенствованием конструкции и технических характеристик инструмента, ООО «ЭНКОР-Инструмент-Воронеж» оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию данного изделия.

## 3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Наименование	Количество
Адаптер-удлинитель	1 шт.
Руководство по эксплуатации	1 экз.
Картонная коробка	1 шт.

## 4. УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** не подключайте адаптер-удлинитель до тех пор, пока внимательно не ознакомитесь с изложенными в «Руководстве» рекомендациями.
- ЗАПРЕЩАЕТСЯ** пользоваться адаптером-удлинителем в утомленном или болезненном состоянии, а также в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
- 4.1. Ознакомьтесь с назначением и возможностями Вашего адаптера-удлинителя.
  - 4.2. Запрещается использование адаптера-удлинителя в помещениях с относительной влажностью воздуха более 80%.
  - 4.3. Не подвергайте адаптер-удлинитель воздействию резких температурных перепадов, способных вызвать образование конденсата на деталях. Если устройство внесено в зимнее время в отапливаемое помещение с улицы, рекомендуется не включать его в течение времени достаточного для устранения конденсата.
  - 4.4. Перед первым включением адаптера-удлинителя обратите внимание на правильность сборки и надежность установки аккумуляторной батареи в устройстве.
  - 4.5. Перед использованием адаптера-удлинителя ознакомьтесь и инструкцией на машину или инструмент, с которым будет применяться устройство.
  - 4.6. Используйте адаптер-удлинитель только по назначению. Не допускается самостоятельное проведение модификаций устройства, а также использование адаптера-удлинителя для работ, не регламентированных данным «Руководством».
  - 4.7. Диагностика неисправностей и ремонт устройства должны производиться только в специализированном сервисном центре уполномоченном ООО «ЭНКОР-Инструмент-Воронеж».
  - 4.8. Не используйте неисправное устройство или устройство с поврежденным корпусом.
  - 4.9. Не допускайте неправильной эксплуатации шнура адаптера-удлинителя. Не тяните за шнур, оберегайте шнур от скручивания, заломов, нагревания, попадания масла, воды и повреждения об острые кромки. Не используйте шнур устройства с поврежденной изоляцией.
  - 4.10. Не вставляйте установочный адаптер удлинителя в зарядное устройство! В данном случае зарядка невозможна.
  - 4.11. Обеспечьте свободную циркуляцию воздуха вокруг адаптера-удлинителя с целью предотвращения его перегрева.
  - 4.12. Используйте устройство только по назначению.
  - 4.13. Адаптер-удлинитель не предназначен для использования детьми и лицами с физическими недостатками, а так же лиц с психическими заболеваниями.

## 5. УСТРОЙСТВО

1. Адаптер батареи
2. Шнур удлинителя
3. Защелка
4. Адаптер установочный



Рис. 1.

## 6. РАБОТА С УСТРОЙСТВОМ

- 6.1. Произведите внешний осмотр вашего адаптера-удлинителя. Убедитесь в наличии заряда и исправности используемых аккумуляторных батарей.
- 6.2. Установите до щелчка установочный адаптер батареи (1) на контакты аккумуляторной батареи (5).
- 6.3. Закрепите адаптер-удлинитель.
- 6.4. Установите установочный адаптер (4) в гнездо для аккумулятора на вашем инструменте.
- 6.5. Если машина или инструмент внезапно останавливается, это означает, что двигатель был перегружен, и его питание было отключено. Это не является неисправностью. Отключите машину, устраните причину перегрузки двигателя и включите машину снова.
- 6.6. Для извлечения аккумуляторной батареи (5) и установочного адаптера (4) нажмите и удерживая защелку (3) и извлеките батарею или адаптер из гнезда.



Рис. 2.

## 7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

### 7.1. Общее обслуживание.

7.1.1. По окончании работы извлеките аккумуляторную батарею из адаптера-удлинителя.  
7.1.2. Очистите устройство от пыли и грязи чистой ветошью. Не используйте для очистки пластиковых деталей устройства растворители и нефтепродукты.

### 7.2. Хранение и транспортировка.

7.2.1. Храните адаптер-удлинитель в сухом помещении, оградив от воздействия прямых солнечных лучей.  
7.2.2. Не храните адаптер-удлинитель в легкодоступном месте и в пределах досягаемости детей.  
7.2.3. Для транспортировки адаптера-удлинителя на дальние расстояния используйте заводскую или иную упаковку, исключающую повреждение устройства в процессе транспортировки.

### 7.3. Критерий предельного состояния.

Критерием предельного состояния устройства является:

- прекращение выполнения устройством заданных функций, искрение, перегрев и выделение дыма;
- повреждение шнура удлинителя и корпуса устройства.

### 7.4. Утилизация.

8.3.1. Устройство и его комплектующие вышедшие из строя и не подлежащие ремонту, необходимо сдать на специальные приемные пункты по утилизации. Не выбрасывайте вышедшее из строя устройство в бытовые отходы!

## 8. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Неисправность	Вероятная причина	Действия по устранению
Оборудование не включается.	Разряжена или неисправна аккумуляторная батарея	Замените аккумуляторную батарею на исправную и полностью заряженную.
	Неисправен адаптер-удлинитель.	Обратитесь специализированный сервисный центр для ремонта

## 9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Производитель гарантирует надёжную и безотказную работу адаптера-удлинителя при соблюдении условий эксплуатации, обслуживания и хранения в соответствии с требованиями, изложенными в настоящей инструкции по эксплуатации.  
Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев с даты продажи через розничную торговую сеть.

Изготовитель:

ШАНХАЙ ДЖОЕ ИМПОРТ ЭНД ЭКСПОРТ КО., ЛТД.  
Китай, Рм 339, № 551 ЛАОШАНУЧУН, ПУДОНГ, ШАНХАЙ, П.Р.

Импортер: ООО «ЭНКОР-Инструмент-Воронеж»:394018,  
Воронеж, пл. Ленина, 8. Тел./факс: (473) 239-03-33  
E-mail: opt@enkor.ru

## 10. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ

Заполняет торговое предприятие:

Дата продажи \_\_\_\_\_ Продавец \_\_\_\_\_  
(число, месяц прописью, год) (подпись или штамп)

(Штамп торгового предприятия)

Уважаемый покупатель!

Дата изготовления вашего инструмента закодирована в серийном номере инструмента.

09 02 00001

Первые две цифры – год выпуска инструмента, в нашем примере это 2009 год.

Вторые две цифры – месяц года, в котором был изготовлен инструмент. В нашем примере это февраль.

Остальные цифры – заводской порядковый номер инструмента.

Гарантийный талон

Гарантийный талон