

**ПЛИТКОРЕЗ
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

Плиткорез представляет собой инструмент для резания стеновой и половой плитки. Каретка плиткореза отлита из алюминиевого сплава и перемещается на салазках. Режущим элементом является сменный ролик, изготовленный из твердого сплава.

Прямой рез

1. Для выполнения прямого реза, отведите каретку назад и поместите стеновую или половую плитку (глазурью вверх) на станину, прижав ее одной стороной к линейке угловой пластины. Для повторяющихся резов, установите угловую пластину в желаемое положение.

2. Опустите режущий ролик на плитку. Плавнo переместите рычаг вперед, оказывая на него легкое и равномерное давление, достаточное для появления царапины на всей длине плитки. Движение должно быть непрерывным от начала реза и до его окончания. По окончании реза, не оставляйте ролик на поверхности плитки.

3. Установив лапку на плитку таким образом, чтобы ролик не касался поверхности плитки, слегка нажмите на рычаг до разделения плитки на две части.

Рез под углом

4. Ослабьте винт, фиксирующий транспортер и сместите транспортер с пластиной на желаемый угол.

Зафиксируйте винтом.

5. Повторите операцию, описанную в п. 2.

6. После прохода каретки до конца, подняв рычаг, отведите каретку назад, на расстояние, позволяющее установить лапку на плитку всей площадью опоры. Эта процедура необходима, поскольку имеет место значительное уменьшение опорной площади лапки, что обычно приводит к растрескиванию уголков плитки при резе под углом. После подъема рычага, появляется возможность отвести каретку назад, для полного контакта лапки с поверхностью плитки.

Циркуль для вырезания отверстий

7. Циркуль предназначен для вырезания отверстий диаметром 30 - 80 мм в стеновой облицовочной плитке.

8. Установите циркуль на направляющие плиткореза, надежно затянув винт и гайку крепления.

9. Как вырезать отверстие:

9.1. Установите резец в положение, соответствующее необходимому диаметру реза и затяните гайки крепления.

Нажав рычаг вниз, поднимите вал резца и установите плитку на станину плиткореза глазурованной стороной вниз.

Добейтесь совмещения центровочного сверла с центром предполагаемого отверстия и опустите рычаг.

9.2. Вращайте рычаг по часовой стрелке до тех пор, пока резец процарапает канавку в глиняном слое плитки. Подняв рычаг, снимите плитку с основания.

Поверните плитку глазурованной стороной вверх и осторожно выбейте середину, предварительно процарапав глазурь резцом циркуля. Вырезая отверстия большего диаметра, несколько раз простучите процарапанный контур отверстия.

Напильником обработайте края отверстия.

Ход каретки плиткореза с установленным циркулем ограничен.

Артикул 3661