


Схема и детали сборки торцово-усовочной пилы модели «Корвет 6М»

Схема сборки «Корвет 6М»



Детали сборки «Корвет 6М»

№	Код	Наименование	№	Код	Наименование
1	157912	Основание	49	157960	Болт
2	157913	Ножка	50	157961	Консоль
3	157914	Винт	51	157962	Стопор
4	157915	Винт	52	157963	Пружина
5	157916	Шкала	53	157964	Ручка
6	157917	Болт	54	157965	Штифт
7	157918	Винт	51-54	157966	Стопор в сборе
8	157919	Фиксатор	55	157967	Блок ограничения высоты
9	157920	Удлинитель	56	157968	Шайба
10	157921	Гайка	57	157969	Винт
11	157922	Опора левая	58	157970	Пластина
12	157923	Винт	59	157971	Винт
13	157924	Пластина стопорная	60	157972	Скоба
14	157925	Винт	61	157973	Кронштейн
15	157926	Винт	62	157974	Штифт
16	157927	Опора задняя	63	157975	Гайка
17	157928	Пластина	64	157976	Шайба
18	157929	Упор	65	157977	Блок
19	157930	Винт	66	157978	Винт
20	157931	Шайба	67	157979	Винт
21	157932	Шайба	68	157980	Шайба
22	157933	Шайба	69	157981	Винт
23	157934	Винт	70	157982	Пластина
24	157935	Упор подвижный левый	71	157983	Гайка
25	157936	Упор подвижный правый	72	157984	Ось
26	157937	Втулка	73	157985	Втулка
27	157938	Винт	74	157986	Пружина
28	157939	Фиксатор	75	157987	Болт
29	157940	Штифт фиксирующий	76	157988	Ось
30	157941	Рукоятка	77	157989	Винт
31	157942	Шайба	78	157990	Гайка
32	157943	Винт	79	157991	Ручка фиксирующая
33	157944	Ручка фиксирующая	80	157992	Пружина
34	157945	Пружина	81	157993	Шайба
35	157946	Опора правая	82	157994	Гайка
36	157947	Пластина стопорная	83	157995	Подшипник
37	157948	Рукоятка	84	157996	Направляющая
38	157949	Ось	85	157997	Штифт
39	157950	Штифт	86	157998	Кожух
40	157951	Пластина	87	157999	Зажим
41	157952	Винт	88	158000	Винт крепления диска
42	157953	Накладка прорези	89	158001	Фланец внешний
43	157954	Стол поворотный	90	158002	Кольцо переходное
44	157955	Указатель	91	158003	Диск пильный
45	157956	Винт	92	158004	Фланец внутренний
46	157957	Шайба	93	158005	Винт
47	157958	Гайка	94	158006	Гравер
48	157959	Шкала	95	158007	Кожух

№	Код	Наименование	№	Код	Наименование
96	158008	Прокладка	143	158055	Винт
97	158009	Подшипник 6003	144	158056	Шайба
98	158010	Крышка подшипника	145	158057	Винт
99	158011	Шайба	146	158058	Шайба
100	158012	Винт	147	158059	Шайба
101	158013	Шпиндель	148	56914	Ремень 10PJ560
102	158014	Шпонка	149	158060	Кожух ремня
103	158015	Шестерня большая	150	158061	Винт
104	158016	Кольцо стопорное	151	158062	Винт
105	158017	Подшипник	152	158063	Крышка кожуха
106	158018	Наклейка	153	158064	Винт
107	158019	Винт	154	158065	Гравер
108	158020	Кожух защитный верхний	155	158066	Шайба
109	158021	Втулка	156	158067	Шкив большой
110	158022	Подшипник 6001	157	158068	Кольцо стопорное
111	158023	Шпонка	158	158069	Блокировка
112	158024	Вал	159	158070	Фиксатор
113	158025	Крышка щеткодержателя	160	158071	Пружина
114	158026	Щетки	161	158072	Винт
115	158027	Щеткодержатель	162	158073	Ручка для переноски
116	158028	Винт	163	158074	Винт
117	158029	Корпус двигателя	164	158075	Полуручка верхняя
118	158030	Табличка	165	158076	Штифт
119	158031	Статор	166	158077	Тяга
120	158032	Винт	167	158078	Переключатель правый
121	158033	Диффузор	168	158079	Переключатель левый
122	158034	Подшипник 6000	169	158080	Пружина
123	158035	Якорь	170	158081	Крышка выключателя
124	158036	Подшипник 6002	171	158082	Выключатель
125	158037	Щит промежуточный	172	158083	Винт
126	158038	Винт	173	158084	Винт
127	158039	Шкив малый	174	158085	Полуручка нижняя
128	158040	Ролик	175	158086	Шайба
129	158041	Кольцо стопорное	176	158087	Соединитель
130	158042	Втулка	177	158088	Пластина прижимная
131	158043	Винт	178	158089	Втулка
132	158044	Тяга	179	158090	Шнур сетевой
133	158045	Кольцо	180	158091	Шайба
134	158046	Пружина	181	158092	Шайба
135	158047	Кольцо	182	158093	Винт
136	158048	Блок	183	158094	Подшипник 607
137	158049	Винт	185	158095	Излучатель светодиодный в сборе
138	158050	Пластина кожуха	186	158096	Струбцина в сборе
139	158051	Кожух подвижный	187	158097	Кожух защитный в сборе
140	158052	Винт			
141	158053	Мешок			
142	158054	Патрубок			