

Схемы и детали сборки пилы ленточной по металлу модели «КОРБЕТ 425»

Схемы пилы ленточной «КОРБЕТ 425» (Рис. 1 - 3)




Рис. 1




Рис. 2

Детали сборки пилы ленточной «КОРВЕТ 425» (Рис. 1 - 3)

*- позиция по схеме сборки

№*	Код	Наименование детали	№*	Код	Наименование детали
1	155802	Ползун	64	155865	Кольцо
2	155803	Гайка	65	155866	Вал
3	155804	Винт установочный	66	155867	Подшипник
4	155805	Шайба	67	155868	Шланг
5	155806	Винт	68	155869	Зажим шланга
6	155807	Вал	69	155870	Фитинг шланга
7	155808	Диск	70	155871	Винт
8	155809	Подшипник	71	155872	Скоба
9	155810	Шайба	72	155873	Клапан
10	155811	Винт	73	155874	Форсунка
11	155812	Шкала	74	155875	Ось
12	155813	Винт	75	155876	Узел приводного колеса
13	155814	Пружина	76	155877	Шланг
14	155815	Скоба	77	155878	Втулка
15	155816	Вал	78	155879	Фитинг шланга
16	155817	Штифт	79	155880	Винт
17	155818	Маховик	80	155881	Винт
18	155819	Ручка маховика	81	155882	Гайка
19	155820	Кнопка	82	155883	Шайба
20	155821	Шпонка	83	155884	Шайба
21	155822	Вал	84	155885	Плита двигателя
22	155823	Втулка	85	155886	Кольцо
23	155824	Штифт	86	155887	Вал
24	155825	Винт	87	155888	Винт
25	155826	Шайба	88	155889	Скоба
26	155827	Шайба	89	155890	Ручка
27	155828	Направляющая	90	155891	Маховик
28	155829	Скоба	91	155892	Лента пильная
29	155830	Винт	92	155893	Лента пильная
30	155831	Блок ведомого колеса	93	155894	Винт
31	155832	Скоба	94	155895	Шкив пильной ленты
32	155833	Винт	95	155896	Винт
33	155834	Винт	96	155897	Кожух колеса
34	155835	Втулка	97	155898	Гайка
35	155836	Шкив пильной ленты	98	155899	Крышка щеткодержателя
36	155837	Кольцо	99	155900	Пружина
37	155838	Подшипник	100	155901	Штифт
38	155839	Распорка	101	155902	Направляющая пильной ленты
39	155840	Винт	102	155903	Винт
41	155842	Шайба	103	155904	Ось щетки
43	155844	Кожух ведомого колеса	104	155905	Втулка
44	155845	Втулка	106	155907	Щетка
45	155846	Стойка левой опоры	107	155908	Винт
46	155847	Стойка	108	155909	Кожух пильной ленты
47	155848	Винт	109	155910	Винт
48	155849	Стойка правой опоры	112	155913	Винт
49	155850	Стойка правой опоры	125	155926	Редуктор
50	155851	Скоба	137	155938	Винт
51	155852	Опора	138	155939	Кожух шкива двигателя
52	155853	Шкала	139	155940	Кожух нижний шкива
53	155854	Заклепка	140	155941	Винт
54	155855	Винт	141	155942	Шкив двигателя
55	155856	Винт	142	155943	Винт
56	155857	Ручка	143	155944	Шкив шпинделя
57	155858	Кожух пильной ленты нижний	144	56899	Ремень
58	155859	Кожух пильной ленты верхний	145	155945	Электродвигатель
59	155860	Кожух пильной ленты верхний	146	155946	Шпонка
60	155861	Направляющая	147	155947	Винт
61	155862	Винт	148	155948	Скоба
62	155863	Вал эксцентриковый	149	155949	Штифт
63	155864	Подшипник	150	155950	Шланг с фитингом

*- позиция по схеме сборки

№*	Код	Наименование детали	№*	Код	Наименование детали
151	155951	Шланг с фитингом	220	156022	Планка
155	155955	Штуцер	221	156023	Втулка
156	155956	Гидроцилиндр	222	156024	Гайка
157	155957	Стойка	223	156025	Шланг
160	155960	Шайба	224	156026	Шайба
164	155964	Кожух	225	156027	Винт
165	155965	Винт	227	156029	Винт
166	155966	Пружина	228	156030	Шайба
167	155967	Рым-болт	229	156031	Шайба
168	155968	Скоба пружины	230	156032	Зажим шланга
170	155970	Гайка	231	156033	Винт
171	155971	Ручка маховика	232	156034	Блок опорный
172	155972	Маховик	233	156035	Пластина прижимная (правая)
173	155973	Шайба	234	156036	Пластина прижимная (левая)
175	155975	Винт ходовой	235	156037	Рычаг (левый)
176	155976	Скоба	236	156038	Рычаг (правый)
177	155977	Шпилька	237	156039	Шильдик
178	155978	Гайка	238	156040	Наклейка
179	155979	Кнопка	239	156041	Наклейка
180	155980	Фиксатор	240	156042	Этикетка
181	155981	Винт	241	156043	Этикетка
182	155982	Ручка фиксации	242	156044	Резервуар для охлаждения
184	155984	Втулка	243	156045	Скоба микропереключателя
185	155985	Скоба тисков	244	156046	Блок микропереключателей
186	155986	Основание	245	156047	Скоба переключателя
187	155987	Винт	247	156049	Уплотнитель редуктора
188	155988	Шайба	248	156050	Кожух пыльной ленты (1)
189	155989	Скоба	249	156051	Кожух пыльной ленты (2)
190	155990	Шильдик	250	156052	Шпонка
191	155991	Шайба	252	156054	Вал
192	155992	Подшипник	260	156062	Поддон
193	155993	Винт	261	156063	Шайба
194	155994	Ниппель	262	156064	Клапан
195	155995	Шайба	263	156065	Фитинг шланга
196	155996	Указатель	265	156067	Шайба
197	155997	Скоба тисков	266	156068	Шайба
198	155998	Пластина	267	156069	Винт
199	155999	Ось	268	156070	Винт
200	156000	Стойка опорная	269	156071	Винт
201	156001	Винт	273	156075	Насос охлаждающей жидкости
202	156002	Винт	274	156076	Винт
203	156003	Скоба	275	156077	Шайба
204	156004	Винт	277	156079	Муфта
205	156005	Скоба	279	156081	Скоба
206	156006	Скоба	280	156082	Винт
207	156007	Винт	281	156083	Винт
208	156008	Стойка	282	156084	Кнопка
209	156011	Фильтр	283	156085	Шайба
210	156012	Кожух	284	156086	Гайка
211	156013	Шайба	285	156087	Зажим
212	156014	Блок управления	286	156088	Винт
213	156015	Шильдик	297	156099	Пластина
214	156016	Кольцо	298	156100	Пластина
215	156017	Шайба	299	156101	Винт
217	156019	Винт	300	156102	Винт
218	156020	Винт	301	156103	Блок
219	156021	Винт			