

Изготовитель: ООО «Завод Белмаш»

Адрес: 212000, Республика Беларусь, г. Могилёв, Славгородский проезд, 37

[www.belmash.by](http://www.belmash.by)



**БЕЛМАШ™**

**Наименование товара**

Устройство прижимное БЕЛМАШ УП-2000 \_\_\_\_\_

Устройство прижимное БЕЛМАШ УП-2200 \_\_\_\_\_

Устройство прижимное БЕЛМАШ УП-2500 \_\_\_\_\_

Устройство прижимное БЕЛМАШ УП-04 \_\_\_\_\_

Устройство прижимное БЕЛМАШ УП-05 \_\_\_\_\_

Устройство прижимное БЕЛМАШ УП-06 \_\_\_\_\_

Дата выпуска \_\_\_\_\_ Штамп ОТК \_\_\_\_\_

Гарантийный срок – 12 месяцев со дня продажи.

Гарантийный срок – 12 месяцев с даты изготовления (при отсутствии отметки о продаже).

Дата продажи \_\_\_\_\_


Продавец \_\_\_\_\_ Печать \_\_\_\_\_

## Устройство прижимное

БЕЛМАШ УП-2000 БЕЛМАШ УП-04

БЕЛМАШ УП-2200 БЕЛМАШ УП-05

БЕЛМАШ УП-2500 БЕЛМАШ УП-06



## Инструкция по сборке и эксплуатации

Сделано в Республике Беларусь

[www.belmash.by](http://www.belmash.by)

**1** Устройство прижимное БЕЛМАШ УП предназначено для безопасной обработки заготовок толщиной менее 60 мм.

## 2 Состав и принцип работы

Внешний вид и установка устройства прижимного на станке изображены на рис.1. Крепление устройства прижимного на станок осуществляется с помощью винтов поз.7 и шайб поз.9.

Настройка устройства прижимного выполняется с помощью ручки зажима поз.6 и ручки блока пружинного поз.1 в соответствии с требуемой толщиной заготовки или усилием её прижатия (направление усилия указано на опоре правой поз.2).

## 3 Технические параметры и характеристики прижимных устройств


| Наименование и назначение                                                 | Размер, Д×Ш×В, мм | Ширина заготовки, мм | Толщина заготовки, мм | Вес, кг |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|---------|
| БЕЛМАШ УП-2000<br><i>для БЕЛМАШ СДМ-2000</i>                              | 293×304×113       | 15÷230               | 8÷63                  | 3,0     |
| БЕЛМАШ УП-2200<br><i>для БЕЛМАШ СДМ-2200</i>                              | 293×324×113       | 15÷250               | 8÷63                  | 3,2     |
| БЕЛМАШ УП-2500<br><i>для БЕЛМАШ СДМ-2500</i>                              | 293×344×113       | 15÷270               | 8÷63                  | 3,4     |
| БЕЛМАШ УП-04<br><i>для БЕЛМАШ СДМП-2200</i>                               | 295×270×105       | 15÷230               | 8÷63                  | 3,0     |
| БЕЛМАШ УП-05<br><i>для БЕЛМАШ УНИВЕРСАЛ-2000,<br/>БЕЛМАШ СДМК-2000</i>    | 255×270×105       | 15÷200               | 8÷63                  | 2,7     |
| БЕЛМАШ УП-06<br><i>для БЕЛМАШ УНИВЕРСАЛ-2500Е,<br/>БЕЛМАШ МОГИЛЁВ 2.4</i> | 335×270×105       | 15÷270               | 8÷63                  | 3,4     |

## 4 Сборка и установка устройства прижимного осуществляется покупателем согласно рисункам 1 и 2.


Распакуйте коробку и убедитесь, что все перечисленные детали в комплектации, согласно п. 5. Если при распаковке Вы обнаружите недостающие или повреждённые детали, немедленно сообщите об этом Вашему продавцу.

## 5 Комплект поставки


| Позиция | Обозначение       | Количество, шт. |
|---------|-------------------|-----------------|
| 1       | Блок пружинный    | 1               |
| 2       | Опора правая      | 1               |
| 3       | Опора левая       | 1               |
| 4       | Ось вращения      | 1               |
| 5       | Ось зажима        | 1               |
| 6       | Ручка зажима      | 1               |
| 7       | Винт М5×12        | 4               |
| 8       | Гайка М8          | 2               |
| 9       | Шайба пружинная 5 | 4               |
| 10      | Шайба пружинная 8 | 2               |



**Рис. 1**  
Пример установки  
устройства прижимного  
на станок БЕЛМАШ СДМ



**Рис. 2а**  
Схема сборки  
устройства прижимного  
БЕЛМАШ УП-2000  
БЕЛМАШ УП-2200  
БЕЛМАШ УП-2500



**Рис. 2б**  
Схема сборки  
устройства прижимного  
БЕЛМАШ УП-04  
БЕЛМАШ УП-05  
БЕЛМАШ УП-06