


Перфоратор ПЭ-1250/32ЭВ (Арт. 50127)

Схема сборки



Перфоратор ПЭ-1250/32ЭВ (Арт. 50127)

Детали сборки

* Позиция по схеме сборки.

№*	Наименование	Артикул	Количество
1	Колпак защитный	222800	1
1	Опора	222892	1
2	Кольцо стопорное	222801	1
3	Муфта патрона	222802	1
4	Пружина	222803	1
5	Корпус ствола	222804	1
6	Винт М5х22	222805	4
7	Шайба пружинная	222806	9
8	Шайба	222807	9
9	Сальник	222808	1
10	Шайба	222809	1
11	Кольцо стопорное	222810	1
12	Подшипник 61907-2RS	222811	1
13	Шарик	222812	5
14	Ствол	222813	1
15	Кольцо	222814	2
16	Кольцо	222815	3
17	Боек	222816	1
18	Шарик	222817	3
19	Цилиндр	222818	1
20	Шпонка	222819	2
21	Кольцо дистанционное	222820	1
22	Шайба	222821	1
23	Пружина	222822	1
24	Втулка дистанционная	222823	1
25	Шестерня ствола	222824	1
26	Кольцо	222825	2
27	Ударник	222826	1
28	Кольцо	222827	2
29	Поршень	222828	1
30	Палец	222829	1
31	Шатун	222830	1
32	Подшипник 8х12х10	222831	1
33	Подшипник 30х47х10	222832	1
34	Корпус редуктора	222833	1
35	Винт М5х12	222834	1
36	Кнопка	222835	1
37	Пружина	222836	2
38	Переключатель режимов	222837	1
39	Вал переключателя	222838	1
40	Винт М4х10	222839	2
41	Седло переключателя	222840	1
42	Крышка	222841	1
43	Кривошип	222842	1
44	Вал	222843	1
45	Кольцо дистанционное	222844	1
46	Подшипник 16002-2Z	222845	1
47	Шайба	222846	1
48	Ведомая шестерня	222847	1
49	Пластина муфты ПЭ-1050/40Э	222848	1
50	Кольцо стопорное	222849	1

51	Шарик	222850	8
52	Тарелка муфты	222851	1
53	Пружина внутренняя	222852	1
54	Пружина внешняя	222853	1
55	Тарелка	222854	1
56	Кольцо стопорное	222855	1
57	Подшипник 627-2Z	245116	1
58	Подшипник 6003-2Z	219105	1
59	Кольцо стопорное	222856	1
60	Кольцо	222857	1
61	Шпонка	222858	1
62	Шестерня ведущая	222859	1
63	Втулка опорная	222860	1
64	Подшипник НК 1210	226630	1
65	Маслоотбойник	222861	1
66	Фланец промежуточный	222862	1
67	Подшипник 6001-2RS	216105	1
68	Ротор	222863	1
69	Подшипник 608-2Z	224219	1
70	Дефлектор	222864	1
71	Винт ST 4,8x60	222865	2
72	Статор	222866	1
73	Корпус двигателя	222867	1
74	Винт M5x50	222868	4
75	Крышка щеткодержателя	222869	2
76	Щетка	222870	2
77	Направляющая щетки	222871	2
78	Щеткодержатель	222872	2
79	Суппорт подшипника	222873	1
80	Крышка нижняя	222874	1
81	Клавиша выключателя	222875	1
82	Полуручка левая	222876	1
83	Выключатель	222877	1
84	Конденсатор	222878	1
85	Винт ST 4x16	222879	11
86	Зажим кабеля	222880	1
87	Муфта шнура питания	222881	1
88	Шнур питания	227135	1
89	Полуручка правая	222882	1
90	Шайба пружинная	222883	1
91	Шайба	222884	1
92	Пружина амортизатора	222885	1
93	Шайба амортизатора	222886	1
94	Винт амортизатора	222887	1
95	Пыльник амортизатора	222888	1
96	Болт Т-образный	222889	1
97	Хомут	222890	1
98	Суппорт рукоятки	222891	1
100	Рукоятка дополнительная	222893	1
101	Ограничитель глубины сверления	222894	1
102	Переключатель режимов в сборе	222895	1
103	Поршень в сборе	222896	1
104	Муфта предохранительная в сборе	222897	1
105	Рукоятка дополнительная в сборе	222898	1

