


Схема и детали сборки перфоратора ПЭ-800/26ЭР



№поз.	Артикул	Наименование	№поз.	Артикул	Наименование
1	221800	Колпачок защитный	55	221841	Крышка подшипника
2	221801	Кольцо пружинное Ø14x1,5мм	56	221842	Винт
3	221802	Шайба	57	221843	Вал шлицевой
4	221101	Кольцо пружинное Ø19x2мм	58	221155	Подшипник 699
5	221803	Муфта патрона	59	221844	Вилка переключателя
6	221103	Шайба дистанционная	60	221845	Пружина вилки
7	221105	Шарик Ø7,14мм	61	221152	Подшипник игольчатый НК0908
8	221104	Пластина фиксатора	62	221846	Подшипник привода
9	221106	Пружина патрона	63	221150	Подшипник игольчатый К15
10	221804	Вставка ствола	64	221854	Вал - шестерня
11	221805	Кольцо уплотнительное Ø21,5x2мм	65	221848	Пружина
12	221806	Демпфер	66	221849	Упор пружины
13	221807	Втулка упорная	67	221850	Втулка
14	221808	Ударник (69,7 мм)	68	221851	Ротор
15	221809	Винт	69	221852	Пыльник
16	221183	Заглушка	70	224214	Подшипник 607
17	221810	Корпус редуктора	71	221853	Дефлектор
18	221811	Сальник	72		Винт
19	221812	Обойма подшипника	73	221855	Статор
20	221813	Подшипник игольчатый НК3012	74	221856	Контактор
21	245170	Подшипник игольчатый НК0709	75	221857	Обойма подшипника
22	221814	Шайба фиксирующая	76	221858	Корпус мотора
23	221815	Винт	77	221859	Контакт скользящий
24	221816	Кольцо пружинное	78	221860	Щёткодержатель
25	221817	Шайба специальная	79	221861	Пружина щёткодержателя
26	221818	Пружина ствола	80	221184	Щётка угольная 19x8x5мм
27	221116	Кольцо уплотнительное Ø11x2,5мм	81	221175	Провод соединительный
28	221115	Штифт переключателя режимов	82	221176	Выключатель
29	221117	Переключатель режимов	83	221178	Шнур сетевой
30	221114	Пружина переключателя режимов	84		
31	221113	Кнопка переключателя режимов	85	221862	Муфта сетевого шнура
32	221819	Шестерня ствола	86	221863	Зажим шнура
33	221820	Фиксатор ствола Ø6x10мм	87	221864	Винт
34	221821	Корпус ствола	88	221865	Крышка рукоятки
35	221822	Штифт Ø2,5x12мм	89		Хомут рукоятки
36	221823	Сцепление	90		Болт Т-образный
37	221824	Кольцо пружинное Ø28x1,5мм	91		Держатель
38	221825	Кольцо пружинное Ø27,5x1,5мм	92		Пружина
39	221826	Втулка	93		Кнопка фиксатора
40	221827	Кольцо уплотнительное Ø18x3,5мм	94		Упор
41	221828	Кольцо уплотнительное Ø9x3,5мм	95		Рукоятка дополнительная
42	221829	Втулка	96		Гайка
43	221830	Кольцо пружинное Ø28x2мм	97	221867	Винт
44	221831	Поршень	98	221868	Винт
45	221832	Кольцо поршня Ø15x3мм	99	221869	Кольцо пружинное
46	221833	Цилиндр	100	221870	Шайба
47	221834	Шайба	101	221871	Патрон в сборе
48	221835	Штифт цилиндра	102	221872	Шайба
49	221836	Кольцо уплотнительное Ø53x7мм	103	221873	Винт
50	221837	Подшипник скольжения	104	221874	Корпус редуктора в сборе
51	221838	Фланец промежуточный	105	221875	Корпус ствола в сборе
52	221839	Фиксатор подшипника привода	106	221876	Цилиндр в сборе
53	221840	Кольцо уплотнительное	107	221194	Переключатель режимов в сборе
54	245115	Подшипник 609	108	221866	Рукоятка дополнительная в сборе