


Схема и детали сборки ножовки сабельной СПЭ-900/150Э



№поз.	Артикул	Наименование	№поз.	Артикул	Наименование
1	233700	Шайба	16	233715	Винт
2	233701	Муфта фиксатора	17	233716	Крышка редуктора
3	233702	Пружина	18	233717	Пластина
4	233703	Штифт Ø7.8x11мм	19	233718	Вал
5	233704	Пружина	20	233719	Подшипник игольчатый RL071412
6	233705	Держатель пилки	21	233720	Штифт Ø7x22.5мм
7	233706	Штифт Ø3x16мм	22	233721	Шестерня (№19,21,22)
8	233707	Кольцо	23	233722	Шайба Ø12×Ø24×1мм
9	233708	Фетр	24	233723	Подшипник 6201ZZ
10	233709	Подшипник скольжения	25	237203	Кольцо стопорное Ø26мм внутр.
11	233710	Прижим	26	233621	Подшипник 6000ZZ
12	233711	Шток	27	233724	Корпус редуктора
13	233712	Винт	28	233725	Упор
14	233713	Шайба	29		Пилка
15	233714	Крышка верхняя	30	233726	Заглушка

№поз.	Артикул	Наименование	№поз.	Артикул	Наименование
31	233727	Кожух	55	233749	Крышка щеткодержателя
32	233728	Винт	56	233750	Накладка левая
33	233729	Шайба	57	233751	Этикетка
34	233730	Винт М5х14мм	58	233752	Винт
35	219233	Кольцо стопорное Ø12мм наружн.	59	233753	Рукоятка (левая часть)
36	233731	Крышка подшипника	60	233754	Винт
37	233732	Шайба	61	233755	Винт
38	233733	Винт М4х10мм	62	224200	Шнур питания
39	233734	Ротор	63	233756	Муфта шнура питания
40	233735	Дефлектор	64	233757	Винт
41	216111	Подшипник 608ZZ	65	233758	Зажим шнура питания
42	233736	Обойма подшипника	66	233759	Клеммник
43	233737	Крышка нижняя	67	233760	Конденсатор 0.22µF
44	233738	Вставка	68	233761	Выключатель
45	233739	Винт	69	233762	Индикатор
46	233740	Ключ шестигранный	70	233763	Крышка индикатора
47	233741	Винт	71	233764	Рукоятка (правая часть)
48	233742	Статор (поз. №48;49;50)	72	233765	Накладка правая
51	233745	Вставка	73	233766	Этикетка
52	233746	Корпус мотора	74	233767	Винт
53	233747	Щеткодержатель	75	233768	Винт
54	233748	Щетка угольная 12х8х5мм	76	233769	Шток в сборе